

**polosmart**



**TURKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU**

**PSSW09**


**MERHABA**

Değerli müşterimiz, Polosmart'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu ürününüzü daha güvenli ve daha verimli kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. Lütfen ürününüzü kullanmadan önce bu kılavuzu detaylıca okuyunuz ve tüm kullanım talimatlarına uyunuz. Kullanım talimatlarına ve güvenlik uyarılarına uymamanız ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Hızlı Destek için:  
**0850 346 08 22**  
destek@ttteknoloji.com.tr

**PAKET İÇERİĞİ**

**POLOSMART PSSW09 AKILLI BİLEKLİK**



• 1 Adet Özel USB Şarj  
• 1 Adet Kullanım Kılavuzu

**GÜVENLİK UYARILARI**

\* Bu ürün tamamen kişisel günlük kullanımı için geliştirilmiştir. Size sağlığınız için yapmanız gerekenler hakkında kesin bir fikir vermemelidir.  
\* Bu ürün 6 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.  
\* Bilekliğinizi sert bir şekilde çaktırmayınız. Kordon piminin kırılmasına sebep olabilir.  
\* Bu ürün dahil bir batarya içermektedir. Yüksek ısı ya da ateşe maruz kalması halinde patlama riski taşır.  
\* Bilekliğinizi ve şarj kablunuzun pinlerine iletken cisimler sürmeyiniz. Kısa devre yapıp arızalanmasına sebep olabilir. Cihazınız garanti dışı kalabilir.  
\* Bilekliğinizi aracınızın ön konsolu, pencere önü gibi direk ışık alabilececek noktalara bırakmayınız. Size en yakın atık toplama merkezine götürünüz.

**GÜVENLİK UYARILARI**

ettirmeyiniz; etmesi sonucunda bilekliğinizi arızalanması garanti kapsamı dışında tutulacaktır.  
\* Bilekliğinizi asla çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazlarla yıkamayınız.  
\* Bilekliğinizi temizlemek için kimyasal ya da deterjanlardan kullanmayınız.  
\* Bilekliğinizi aşırı sıcak ve aşırı soğuk yerlerde kullanmaktan kaçınınız.  
\* Bilekliğinizi içini açmaya çalışmayınız. Bu, cihazınızın arızalanmasına sebep olacaktır.  
\* Bilekliğinizi yumuşak özel ekran bezleri ile temizleyiniz. Sert bezler ile silinmesi ekranınızın çizilmesine sebep olacaktır.  
\* Bu cihazın kullanımını size erdiginde bu cihazı çöpe atmayınız. Size en yakın atık toplama merkezine götürünüz.

**ÜRÜN TANITIMI**



TFT Ekran  
Fonksiyon Butonu  
Kordon  
Şarj Bölümü


**TEKNİK ÖZELLİKLER**

\* Bluetooth: 4.0V  
\* Uygulama adı: FitPro  
\* Pil kapasitesi: 90 mAh  
\* Şarj süresi: 2 saat  
\* Bekleme süresi: 15 güne kadar  
\* Çalışma süresi: 3-4 gün  
\* Tuş: Dokunmatik  
\* Uyumluluk;  
Android - 5.0 veya üst sürümünü gerektirir.  
iPhone - iOS 10.0 veya üst sürümünü gerektirir.  
iPad - iPadOS 10.0 veya üst sürümünü gerektirir.

**TEMEL BİLGİLER**


\* Standart spor fonksiyonu: Adım, mesafe, kalori  
\* Uyku izleme: Uyku süresi, uyku kalitesi  
\* Uygulamaya bağlı olarak otomatik güncelleme  
\* Uyuşlukluk;  
Android - 5.0 veya üst sürümünü gerektirir.  
iPhone - iOS 10.0 veya üst sürümünü gerektirir.  
iPad - iPadOS 10.0 veya üst sürümünü gerektirir.

**TEMEL EKРАНLAR**



Ana Ekran  
Adım Sayar  
Nabız Ölçer  
Sports Ekranı  
Mesaj Ekranı  
Uyku Takip


**TEMEL EKРАНLAR**



Hava Durumu  
Müzik Kontrol  
More Ekranı


**ÜRÜN ŞARJ İŞLEMİ**

\* Bilekliğinizi şarj girişine ulaştırmak için, kordonu çıkartmanız yeterlidir. Kutu içerisinde bulunan USB şarj ile 5V 1A bir adaptör ya da bilgisayarınızın USB girişinden şarj edebilirsiniz.  
\* Cihazın ana gövdesini kordondan ayırmak görseldeki işlemi uygulamaz gerektirir. Kordonu nazikçe yatay ok yönünde çekip, ana kısmı yukarı itmeniz yeterli olacaktır.




**ÜRÜN ŞARJ İŞLEMİ**

\* Kutu içinden çıkan USB şarj cihazıyla ana gövdeyi görseldeki gibi bağlayınız.  
\* Şarj soketin metal pinleri ile akıllı bilekliğin metal pinlerinin temas edecek şekilde takıldığından emin olunuz.  
\* Bilekliğinizi şarja takıldığı zaman ekranda şarj olduğunu gösteren bir görsel çıkmaktadır.  
\* Ortalama şarj dolmuş süresi 2 saattir.



**BLUETOOTH BAĞLANTI**

Cihazınızı, mobil cihazınızla bağlamak için indirmeniz gereken uygulamanın adı "FitPro" dur. Uygulamayı mobil cihazınıza yüklediğiniz QR kod okuyucuyu kullanarak ya da mobil cihazınızın marketine "FitPro" yazarak indirebilirsiniz.




iOS  
Android

**BLUETOOTH BAĞLANTI**

Uygulamayı indirdikten sonra uygulamada kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir. Bu kısımda vereceğiniz bilgiler sayesinde verileriniz düzgün hesaplanacaktır. Akıllı bilekliğinizi bağlamak için uygulamanın alt barındaki "Setting" bölümüne geçiş yapınız. Ekrandaki "bind devices to experience more features" yazısına dokununuz. Arama bölümünde karşınıza yakındaki cihazlar çıkacaktır. Size ait olan cihazı bulup bağlantıyı tamamlayınız.


Not: Size ait olan cihazın Mac adresini saatinizin "More" başlığının altında kapatma ekranından ulaşabilirsiniz.

Bağlantı tamamlandıktan sonra cihazınız ve telefonunuz eşleşecektir.



**BLUETOOTH BAĞLANTI**

Bu işlem sonucunda cihazınızı tüm fonksiyonlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki uygulama üzerinden verileri kontrol edebilir, depolayabilir veya telefonuna gelen bildirimleri bilmeyebilirsiniz.



**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

Bilekliğinizi 2 farklı tuş komutu bulunmaktadır. Menüler arasında dolaşmak için 1 kez dokunmak yeterlidir. Menü arayüzü veya uygulamak için 3 saniye fonksiyon tuşuna basılı tutmanız yeterlidir.

**Bileklik Menüleri ve Menü İçeriği**

**ANA EKРАН**  
Burada mobil cihazınızla bağlantıdan sonra bağlı olduğunu belirten simge, güncel tarih saat bilgisi, mevcut şarj durumu ve adım sayısı bulunur.

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

**ADIM SAYAR**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu ekranda içerisinde; ne kadar adım attığınız, katettiğiniz mesafe ve yakılan kalori miktarı bulunmaktadır.

**NABIZ ÖLÇER**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bilekliğin altındaki sensörün

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

kolunuzu oturduğundan emin olun, arayüze giriş yapınca sensör çalışmaya başlayacaktır. Bir dakikalık analiz sonunda ekranda nabız değerlerini **medikal seviyede olmadan** görüntüleyebilirsiniz.

butonuna basılı tutmanız gerekmektedir. Moddan çıkış yapmak için yine fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

**SPORTS EKРАНI**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu ekrandan ara yüzünde spor aktivitelerine ulaşabilirsiniz.

**MESAJ EKРАНI**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu kısımda akıllı cihazınızdan bilekliğinize gelen bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

Spor aktivitelerinden birini seçip başlatmak için o aktivitenin görsel karelerinden 3 saniye fonksiyon butonuna basılı tutmanız gerekmektedir. Moddan çıkış yapmak için yine fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

**MESAJ EKРАНI**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu kısımda akıllı cihazınızdan bilekliğinize gelen bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

**UYKU TAKİP**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu mod sayesinde cihaz akşam saat 10 ile sabah 9 saatleri arasındaki uykunuzu takip eder. Bu ara yüz üzerinde genel olarak görülebilir.

**HAVA DURUMU**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu mod sayesinde cihazınızın mobil cihazınıza bağlıyken, almış olduğu hava durumu verilerini görüntüleyebilirsiniz.

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

**MÜZİK KONTROL**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu ekranda diğer fonksiyonlara ulaşabilirsiniz.

**KAMERA**  
Bu modun çalışması için akıllı cihazınıza indirmiş olduğunuz uygulamaya giriş yapınız. Fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. cihaz akşam saat 10 ile sabah 9 saatleri arasındaki uykunuzu takip eder. Bu ara yüzü üzerinde genel olarak görülebilir.

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

**MORE**  
Ara yüzü giriş yapmak için 3 saniye fonksiyon tuşuna basılı tutunuz. Bu ekranda diğer fonksiyonlara ulaşabilirsiniz.

**KAMERA**  
Bu modun çalışması için akıllı cihazınıza indirmiş olduğunuz uygulamaya giriş yapınız. Fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. cihaz akşam saat 10 ile sabah 9 saatleri arasındaki uykunuzu takip eder. Bu ara yüzü üzerinde genel olarak görülebilir.

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

**TELEFONU BUL**  
Bu modun çalışması için indirmiş olduğunuz uygulamanın size göndereceği bildirimlerin mobil cihazınızın ayarlar kısmında açık olması gerekmektedir. Fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda bilekliğin mobil cihazınıza sinyal gönderir ve mobil cihazınız ötmeye başlar.

**TEMA DEĞİŞTİRME**  
Ara yüzü giriş yapmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Bu ekranda bilekliğinizi kendi ana ekran temalarını veya uygulama

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

üzerinden tanımladığınız temaları seçebilirsiniz. Uygulama içerisinde bilekliğin ekran temasını değiştirebilirsiniz.

**RESET**  
Bu mod bilekliğinizi tüm ayarlarını sıfırlamak ve mobil cihazınızla mevcut bağlantısını kopartmak amaçlı kullanabilirsiniz. Modu çalıştırmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

**DOWNLOAD APP "QR KOD"**  
Bu ekranda kodu bir QR kod okuyucusu ile tarattığınızda sizi mobil

**ÜRÜN TUŞ KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI**

cihazınıza indirmeniz gereken uygulamanın genel sitesine götürecektir.

**MAC**  
Bu ekranda bilekliğinizi eşleştirme ekranındaki mac kodu ve kapatma komutu bulunmaktadır. Eşleştirme işlemini kolaylaştırmak amaçlı bu ekrandaki bilgileri kullanabilir. Bilekliğinizi kullanmadığınız zamanlarda kapatmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bilekliğinizi 4 saniye içerisinde kapatacağız. Tekrar çalıştırmak için fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

FitPro uygulaması indirdikten sonra bilekliğinizi verileri saklayabilirsiniz. Bilekliğinizi özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

**HOME EKРАНI**  
Bu ekranda bilekliğinizi kaydettiği verileri takip edebilirsiniz. Adım sayınızı, yürüdüğünüz mesafeyi, yaptığınız kaloriyi, oluşturduğunuz hedefe yakınlığınızı, nabız ölçüm değerlerinizi, uyku sürenizi detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

Bu ekranda bileklik bağlantısını yapabilirsiniz. Mobil cihazınızda düşen bildirimlerin hangisini bilekliğinizde görmek istiyorsanız seçebilirsiniz.

Bilekliğinizi kaybettiğinizde yakında ise bildirim gönderebilirsiniz. Hareketsizlik bildirimleri açabilirsiniz. Alarm kurabilirsiniz. Tema belirleyebilirsiniz. Bilekliğinize gelen bildirimleri titreşimini açıp/ kapatabilirsiniz. Hangi saatler arasında bildirim almamasını ayarlayabilirsiniz.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

Bu ekranda bileklik bağlantısını yapabilirsiniz. Mobil cihazınızda düşen bildirimlerin hangisini bilekliğinizde görmek istiyorsanız seçebilirsiniz.

Bilekliğinizi kaybettiğinizde yakında ise bildirim gönderebilirsiniz. Hareketsizlik bildirimleri açabilirsiniz. Alarm kurabilirsiniz. Tema belirleyebilirsiniz. Bilekliğinize gelen bildirimleri titreşimini açıp/ kapatabilirsiniz. Hangi saatler arasında bildirim almamasını ayarlayabilirsiniz.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

• Ekran uyandırma özelliğini çalıştırmak için "Lift wrist to bright screen" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda bilekliğin otomatik olarak açılacaktır.

• Belirlediğiniz saatler arasında bildirimler size bildirimleri göstermemesi için "Do not disturb" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda belirlediğiniz saat aralığında telefonunuza gelen bildirimleride bildiriğiniziz titremez.

• Bilekliğinizi deklanşör olarak kullanmak için "Remote shutter" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda bilekliğinizi ekrandan kamera ekranı gelecektir. Butona bir kez dokunduğunuzda 3 ten geri saydıktan sonra fotoğraf çekmektedir.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

• Bilekliğinize alarm kurmak için "Alarm Setting" sekmesini kullanabilirsiniz.

• Hareketsizlik bildirimlerini açmak için "Sedentary reminder" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda 45 dakika ile 120 dakika arasında hareketsiz kaldığınızda bileklik titreşerek hareket etmenizi teşvik edecektir. Hangi saatler arasında çalışmasını sekme içinden belirleyebilirsiniz.

• Bilekliğinizi deklanşör olarak kullanmak için "Remote shutter" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda bilekliğinizi ekrandan kamera ekranı gelecektir. Butona bir kez dokunduğunuzda 3 ten geri saydıktan sonra fotoğraf çekmektedir.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

• Bilekliğinizi kaybettiğinizde aynı ortam içerisinde sinyal göndermek için "Find" sekmesini kullanabilirsiniz.

• Bilekliğinizi bağlı olan mobil cihazdan gelecek bildirimleri açmak için "Message push setting" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sekme içinde gelen aramaları bilekliğinize görme ve istediğiniz sosyal medya bildirimlerinin gelmesini ayarlayabilirsiniz.

• Bilekliğinizi temasını değiştirmek için "Dial settings" sekmesini kullanabilirsiniz.

• Bilekliğinizi verileri sıfırlamak için "Device reset" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sekmede bilekliğin bağlantısını kopartmadan verileri

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

silinmesini sağlamaktadır.

• Bilekliğinizi mobil cihazınızla bağlantısını kopartmak için "Remove" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sekmeyi kullandığınızda bilekliğinizi uygulama ile bağlantısı kopmaktadır. Tamamen bağlantıyı kopartmak için Bluetooth sekmesi içinden bilekliğinizi unutmanız gerekmektedir.

• Bilekliğinizi titreşim özelliğini açmak için "Other settings" sekmesini kullanabilirsiniz.

• Bilekliğinizi güncel versiyonda gelmektedir. Yeni bir sürüm geldiğinde yükseltmek için "OTA upgrade" sekmesini kullanabilirsiniz.

**UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİ ÇALIŞTIRMA**

**MOTION EKРАНI**  
Bu ekranda aktivitenizi seçtikten sonra bağlatabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz verileri takip edebilirsiniz.

**MOTION EKРАНI**  
Bu ekranda aktivitenizi seçtikten sonra bağlatabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz verileri takip edebilirsiniz.

**TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

\* Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.  
\* Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.  
\* Ürünü, ambalajına ve paketine zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlere karşı koruyunuz.  
\* Ürünün, kullanım esnasında, deforme olmamasına ve zarar görmemesine; taşıma esnasında hasar ve anıza oluşmasına, vurma, çarpma, düşürme vb. gibi dış etkiler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

**SERVİS GÖNDERİMİ**

Cihazınız arızalandığında Teknik Servise Ürün gönderimi için "https://www.destek.ttteknoloji.com.tr" adresine giriş yapın ya da aşağıdaki QR kodu telefonunuz ile okutunuz.



• Sitede bulunan adımları dikkatlice okuyunuz.  
• Yeni kayıt oluşturmanız gerekmektedir.  
• Ürünün servisi kaydını açtıktan sonra sistemimiz verdiği referans numarasını ürününüzün içerisine mutlaka not olarak yazınız!

**İMALATÇI / İTHALATÇI BİLGİLERİ**

**İmalatçı / İthalatçı Firma:**  
**TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.**  
Maslak Mah. Balm Sk. No:5A Sun Plaza Kat:23  
Sarıyer İstanbul  
Tic. Sic. No: 272123  
www.ttteknoloji.com.tr

**CHIAZINIZIN KULLANILMA ÖMRÜ VE GARANTİ SÜRESİ**  
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye içindir.  
\* Cihazınızın kullanım süresi 3 yıldır.  
\* Bu ürünün garanti süresi 2 yıldır.  
\* AEEE'ye uygundur.

**GARANTİ BELGESİ**

İTHALATÇI: TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.  
Nispetiye Mah. 120. Sk. No:16 Erenyurt / İSTANBUL Tel: 0850 346 08 22  
www.ttteknoloji.com.tr

SATICI FIRMA:  
MALIN GİNSİ : AKILLI BİLEKLİK  
MARKASI : POLOSMART  
MODELİ : PSSW09  
SERİ NO : 123456789  
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

\* Bu belge, cihazın garanti kapsamına girdiğini göstermektedir. \* Bu belge, cihazın garanti kapsamına girdiğini göstermektedir. \* Bu belge, cihazın garanti kapsamına girdiğini göstermektedir.

**GARANTİ ŞARTLARI**

1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
2) Bu garanti, cihazın normal kullanım esnasında meydana gelen arızalar için geçerlidir. \* Bu garanti, cihazın garanti kapsamına girdiğini göstermektedir. \* Bu garanti, cihazın garanti kapsamına girdiğini göstermektedir. \* Bu garanti, cihazın garanti kapsamına girdiğini göstermektedir.

**polosmart**

Bu ürün TT Teknoloji Ürünleri A.Ş. tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmak üzere üretilmiştir. Kullanılan tüm logo ve tıvırı markalar lisans sahibine aittir.